

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAMINADORA DE MESA

MODELO: JDR-450B



## PROCEDIMIENTOS DE GARANTIA DE MAQUINAS

Vía Cheff SRL garantiza por 6 meses a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los materiales empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación y/o reposición de componentes dañados y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la maquina EN NUESTROS TALLERES TECNICOS, ubicados en Beethoven 724, Gral. Pacheco.

Via Cheff SRL se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del mismo. No reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causa de fuerza mayor.

**ESTA GARANTIA NO SERÁ VALIDA BAJO LAS SIGUIENTE CONDICIONES:**

- 1- No se presente factura de compra del equipo o se manifestasen signos claros de alteración en los datos originales consignados en ella.
- 2- Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación
- 3- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado expuesto a la humedad, molada por algún liquido o sustancia corrosiva.
- 4- El desperfecto sea causado por baja tensión, instalación por un electricista no matriculado o conexión eléctrica deficiente del establecimiento en donde fue colocado el equipo.
- 5- Cuando el equipo haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Via Cheff Srl
- 6- Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Bajo lo expuesto, de ser valida la garantía, la reparación y/o reposición de componentes dañados y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la maquina será sin cargo para el cliente.

**LA VISITA TECNICA A CUALQUIER ESTABLECIMIENTO NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA, EN CASO DE SOLICITARLA SERA CON CARGO ADICIONAL.**

### PROCESO DE SOLICITUD DE GARANTIA

- 1- Comunicarse vía Email [serviciotecnico@viacheff.com.ar](mailto:serviciotecnico@viacheff.com.ar)
- 2- Adjuntar factura de compra del equipo
- 3- Describir problema del equipo lo más detallado posible
- 4- Detallar Nombre de contacto y teléfono.
- 5- En caso de ser valida la garantía **se le brindara un día y horario** para acercar la maquina a nuestros talleres para proceder a la reparación.

Equipos de gran volumen: (SX40,SX50,OBM1080,OBY500,HORNOS DE PISO, SXL450.SXL500, WFF16B)

- 1- Comunicarse via Email [serviciotecnico@viacheff.com.ar](mailto:serviciotecnico@viacheff.com.ar)
- 2- Adjuntar factura de compra del equipo
- 3- Describir problema del equipo lo más detallado posible
- 4- Detallar Nombre de contacto y teléfono.
- 5- En caso de ser válida la garantía **se le brindara un día y horario** para acercar la maquina a nuestros talleres para proceder a la reparación.
- 6- En caso de solicitar visita técnica al establecimiento, indicar Dirección, Localidad y horario de atención
- 7- Luego de realizar el **pago por anticipado** de la visita se le asignara día y horario de atención de nuestros técnicos.

**Nota: LA VISITA TECNICA NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA, EN CASO DE SOLICITARLA SE TENDRA QUE ABONAR UN IMPORTE POR ANTICIPADO.**

En caso de el equipo encontrarse en garantía, únicamente será abonado el valor de la visita.

En caso de no encontrarse el equipo en garantía, el valor de la visita técnica se descontará del presupuesto de reparación

## PRESENTACION

Estimado usuario, felicidades por tu nuevo equipo: Laminadora de mesa Silcook modelos JDR450, este equipo es especial para facilitar la producción de tus panificados y lograr el enrollado y grosor adecuado de tus masas.

Nuestras laminadoras de masa garantizan finura y ductilidad a la masa y son ampliamente utilizadas en panaderías y pastelerías.

Diseñada profesionalmente, la laminadora vaiven Silcook está construido con un cuerpo de acero inoxidable y cinta transportadora de PVC que facilitara tu trabajo con todos los tipos de masas en tiempo récord. Posee un motor monofásico de 1/2 HP y posee un controlador electrónico que se encargará de controlar la inversión de giro, haciendo más estable y suave el arranque, evitando movimientos bruscos de la cinta. Posee una estructura plegable que te permite ahorrar espacio cuando esta no está en uso. Además, su rodillo cromado puro esta creado con acero sin costuras, impidiéndole ser fácil de rayar y ser adhesivo.

El motor transmite potencia a los engranajes y estas a los rodillos a través de la rueda dentada, mientras que transmite la potencia al rodillo de la cinta transportadora a través del juego de engranajes de marcha atrás. Los rodillos superior e inferior se utilizan para esparcir la masa. El rodillo superior puede ajustar el grosor de la masa a través de la leva excéntrica. Tanto el rodillo superior como el inferior tienen la junta raspadora, para eliminar la masa residual en la superficie del rodillo.

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de operar el equipo. Conserve este manual para futuras ocasiones.

## INDICE

PROCEDIMIENTOS DE GARANTIA DE MAQUINAS.....	2
PRESENTACION.....	4
FICHA TECNICA .....	6
INTRUCCIONES DE INSTALACION .....	7
CARACTERISTICAS .....	8
MODO DE USO.....	9
ATENCION DE SEGURIDAD .....	9
PROBLEMAS Y SOLUCIONES .....	10
CUIDADO DIARIO .....	10

**FICHA TECNICA**

<b>PARAMETROS TECNICOS</b>	<b>MODELO: JDR-450B</b>
<b>VOLTAJE</b>	220V
<b>POTENCIA</b>	0.56 KW
<b>RANGO DEL ROLO</b>	0.1 A 40 MM
<b>DIAMETRO DEL ROLO</b>	27.3 CM
<b>MEDIDAS DE LA CINTA</b>	43CM DE ANCHO 170 CM DE LARGO
<b>PESO</b>	117 KG
<b>MATERIAL DE LA CINTA</b>	PVC
<b>DIMENSIONES</b>	82 X 177 X 62 CM
<b>CAPACIDAD</b>	4 KG DE MASA

## INTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1- La máquina debe colocarse en una superficie plana, luego ajustar el soporte de 4 pies para fijar la máquina, evitando el movimiento cuando la misma esté funcionando.
- 2- Cuando coloque la maquina al lado de una pared, recuerde dejar una distancia de más de 30cm entre la pared y la máquina.
- 3- Al conectar el cable, cumpla con los requisitos de las normas de seguridad eléctrica.
- 4- Conexiones monofásicas: El cable que está marcado con una línea N, conecte a neutro. El cable que está marcado con la línea L, conecte a la fase de alimentación monofásica (antes de conectar la máquina, asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con el voltaje del equipo, la instalación debe tener configurado un disyuntor de fuga).
- 5- Conexión de cable a tierra: El núcleo del cable de la maquina ha sido equipado con un cable de tierra verde amarillo especial, la maquina también tiene el terminal de conexión a tierra, conecte el terminal de conexión a tierra a el cable de tierra de la fuente de alimentación.

## CARACTERISTICAS

- Adecuado para el procesamiento de hojaldre (no apto como sobadora)
- Switch interruptor de emergencia.
- Diseño de estructura plegable para ocupar menos espacio.
- Roller o rodillo de tubo de acero sin costura, tratamiento de cromado duro.
- Espacio de rodillo no adhesivo.
- El Motor y la placa están equipados con un dispositivo de protección contra sobrecargas y pérdidas de fase.
- Funcionamiento seguro, higiénico y fácil de limpiar.
- Rejilla protectora con switch de seguridad incorporada.



## MODO DE USO

- Comprobar el voltaje de la fuente de alimentación, el cable a tierra debe estar conectado.
- Abra y aplana los lados de la máquina, baje la rejilla de seguridad y posicione la masa del lado izquierdo o derecho.
- Ajuste el rodillo en la medida deseada con la palanca lateral, paulatinamente reducir 3mm por cada pasaje de la masa.
- Espolvoree harina sobre la masa y opere la maquina con la palanca manual para moverla de un lado hacia el otro, repita este proceso hasta obtener el grosor deseado
- Extienda las bandejas que se encuentran en el final de la cinta del lado derecho e izquierdo para asegurar que la masa no tenga contacto con el suelo.
- POR SU SEGURIDAD, NO INTRODUZCA LA MANO EN EL AREA DEL RODILLO MIENTRAS EL EQUIPO ESTE ENCENDIDO.
- Una vez finalizada la producción, para poder limpiarla debe desconectarla, solo limpie la máquina con un paño, pero no rocíe con agua para garantizar la seguridad.

## ATENCION DE SEGURIDAD

- Cuando la maquina falle, corte primero la energía y pídale al servicio técnico oficial que la repare.
- La máquina no se puede limpiar directamente con flujo de agua, para evitar fugas de electricidad. Use un paño húmedo para limpiar la máquina.
- Para aquellas personas con defectos físicos, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento (niños) no pueden utilizar el equipo.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- La máquina no funciona:
  - Compruebe si la fuente de alimentación está encendida o no.
  - Compruebe que el interruptor de encendido este en posición “ON”
  - Compruebe si la rejilla de seguridad ha sido bajada o no.
  - Compruebe si la palanca de control de dirección está en su lugar o no.
  
- La máquina tiene mucho ruido:
  - Compruebe que todas las partes estén bien lubricadas.
  - Compruebe que la cadena de transmisión este ajustada o si esta suelta.
  - Compruebe que todos los rodamientos estén bien o no.

## CUIDADO DIARIO

Después que termine de trabajar todos los días, apague el interruptor de encendido, desconecte y luego haga limpieza de la siguiente forma:

- 1- Doble la placa de la cinta transportadora, luego limpie la masa residual y los artículos diversos que quedaron en el rodillo de la cinta transportadora.
- 2- Limpie la masa residual que quedo en el rodillo superior e inferior y en el raspador. Asegúrate de que no quede nada en el rodillo y el raspador.

**ATENCIÓN:** No uses cuchillos y cosas duras para raspar el rodillo. Use el paño húmedo para limpiar. No utilice acero inoxidable y otras cuchillas metálicas para raspar la superficie de la cinta transportadora. Utilice el raspador de plástico para limpiar la superficie de la cinta transportadora.

# DIAGRAMA ELECTRICO

