Via Chef SILCOOK

Manual de instrucciones.

Calentador de hamburguesas

WFF24T



Leé este manual atentamente antes de operar el equipo y conservalo para futuras consultas.

Índice.

Introducción 5

Información técnica 5

Transporte 5

Instalación 6

Operación 7

Procedimiento de garantía.

Vía Cheff SRL garantiza por **6 meses** a partir de la fecha de compra el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los materiales empleados para su fabricación. La garantía incluye la reparación y/o reposición de los componentes dañados y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina **en nuestros talleres técnicos**, ubicados en Beethoven 724, Gral. Pacheco.

Vía Cheff SRL se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción. No asume responsabilidad alguna ante demoras del servicio por causa de fuerza mayor.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA SI:

1. No se presenta la factura de compra del equipo o se observan signos claros de alteración en los datos originales consignados en ella.
2. El uso, cuidado y operación del producto no se realizó de acuerdo con las instrucciones de este manual.
3. El producto fue usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad o mojado con algún líquido o sustancia corrosiva.
4. El desperfecto fue causado por baja tensión, por una instalación realizada por un electricista no matriculado o por una conexión eléctrica deficiente del establecimiento donde se colocó el equipo.
5. El equipo fue desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Vía Cheff SRL.
6. La falla se originó por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

De ser válida la garantía, la reparación y/o reposición de los componentes dañados y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina será sin cargo para el cliente.

Nota: la visita técnica a cualquier establecimiento no está cubierta por la garantía. En caso de solicitarla, tendrá un cargo adicional.

Solicitud de garantía.

1. Escribinos por WhatsApp al **+54 9 11 2763 9988** (solo mensajes).
2. Ingresá al Portal de Solicitud de Service escaneando el código QR.
3. El portal te sugiere soluciones antes de solicitar el service.

Portal de Solicitud de Service

TENÉ A MANO

- Foto del equipo de frente.
- Video corto del problema (hasta 30 segundos).
- Foto de la etiqueta del equipo.
- Factura de compra.

Nota: la visita técnica al establecimiento no está cubierta por la garantía y tiene un cargo adicional.

Servicio técnico: serviciotecnico@viacheff.com.ar · 11-3975-7686

Introducción.

Gracias por adquirir nuestro calentador. Para aprovechar al máximo las funciones de este producto y reducir daños o lesiones innecesarias, leé atentamente este manual antes de utilizar la máquina y conservalo en un lugar seguro para futuras consultas.

Información técnica.

Modelo	**WFF24T**
Voltaje	**220 V**
Potencia	**1,2 kW**
Temperatura	**30 - 120 °C**
Dimensiones	**560 x 450 x 320 mm**
Peso	**26 kg**

Transporte.

- Durante el transporte, manipulá el equipo con cuidado para evitar golpes, impactos o vibraciones excesivas.
- No dejes el equipo embalado a la intemperie por períodos prolongados. Conservalo en un lugar seco, bien ventilado y libre de sustancias o gases corrosivos.
- Si necesitás almacenarlo temporalmente, tomá las medidas necesarias para protegerlo de la lluvia y la humedad.

Instalación.

Ubicación del equipo

Instalá el equipo sobre una superficie firme, estable y nivelada. Mantené una distancia mínima de **10 cm en ambos laterales** y de **20 cm en la parte posterior** respecto de paredes, equipos adyacentes o cualquier fuente de calor, para garantizar una ventilación adecuada y un funcionamiento seguro.

Alimentación eléctrica

Antes de conectar el equipo, verificá que la tensión de la red eléctrica coincida con la indicada en la placa de características.

Protección eléctrica

La instalación eléctrica debe contar con dispositivos de protección adecuados: fusibles o interruptores termomagnéticos contra sobrecargas y un interruptor diferencial contra fugas de corriente. Estos dispositivos deben permanecer accesibles y libres de obstrucciones en todo momento.

Conexión a tierra

El equipo debe conectarse obligatoriamente a una puesta a tierra eficaz y conforme a las normativas eléctricas vigentes.

Verificación previa al encendido

Antes de poner el equipo en funcionamiento, comprobá que todas las conexiones eléctricas estén correctamente instaladas y firmemente ajustadas.

Sustitución del cable de alimentación

Si el cable de alimentación se daña o requiere reemplazo, debe sustituirse por otro de iguales características técnicas. Esta tarea debe ser realizada **exclusivamente por personal técnico oficial de Vía Cheff SRL**.

Operación.



Panel de control del equipo

VERIFICAR: el panel real tiene las teclas T, V, encendido, engranaje, ▲ y ▼, pero el texto del fabricante habla de SET, tecla de selección, + / − y START. Confirmar a qué tecla corresponde cada nombre y cuál se usa para consultar los parámetros programados.

Encendido

1. Conectá el equipo a una fuente de alimentación adecuada.
2. Mantené presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO hasta que el equipo se active.
3. El sistema comienza automáticamente el calentamiento hasta alcanzar la temperatura programada.
4. La pantalla de temperatura muestra en tiempo real la temperatura actual del interior del equipo.

Configuración del temporizador

1. Presioná la tecla SET para ingresar al modo de configuración.
2. Los indicadores de las pantallas comienzan a parpadear.
3. Usá la tecla de selección para moverte entre los dígitos.
4. Ajustá cada valor con las teclas + y −.
5. Cuando tengas el tiempo deseado, presioná nuevamente SET para guardar la programación.

Nota: si no realizás ninguna operación durante 5 segundos, el valor configurado se guarda automáticamente y el equipo sale del modo de ajuste.

Configuración de la temperatura

1. Presioná la tecla SET para acceder al modo de configuración de temperatura.
2. Seleccioná el dígito que querés modificar con la tecla de selección.
3. Usá las teclas + y − para aumentar o disminuir el valor.
4. Presioná SET para confirmar y guardar la configuración.

Nota: si no realizás ninguna acción durante 5 segundos, el valor se guarda automáticamente y el equipo vuelve al funcionamiento normal.

Función de aviso por temporizador

1. Configurá la temperatura y el tiempo de funcionamiento deseados.
2. Presioná la tecla START para iniciar la cuenta regresiva.
3. Al finalizar el tiempo programado, el equipo emite una señal sonora de aviso.

Importante: la finalización del temporizador no detiene el calentamiento. El equipo sigue funcionando a la temperatura establecida hasta que lo apagues manualmente.

Detención manual del temporizador

Para cancelar la cuenta regresiva antes de que termine, presioná nuevamente la tecla START.

Consulta de parámetros programados

Durante el funcionamiento podés verificar los valores configurados:

- Presioná la tecla correspondiente para ver el tiempo programado.
- Presioná nuevamente la tecla indicada para ver la temperatura programada.

Después de unos segundos, la pantalla vuelve automáticamente a mostrar los valores de funcionamiento normales.

Apagado

Para apagar el equipo, mantené presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO hasta que la pantalla se apague por completo.

Advertencia: antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, desconectá el equipo de la red eléctrica y esperá a que se enfríe por completo.