

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REBANADORA DE PAN

MODELO HK31



Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de operar el equipo. Conserve este manual para futuras ocasiones.

PROCEDIMIENTOS DE GARANTIA DE MAQUINAS

Vía Cheff SRL garantiza por 6 meses a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los materiales empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación y/o reposición de componentes dañados y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la maquina **EN NUESTROS TALLERES TECNICOS**, ubicados en Beethoven 724, Gral. Pacheco.

Via Cheff SRL se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del mismo. No reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causa de fuerza mayor.

ESTA GARANTIA NO SERÁ VALIDA BAJO LAS SIGUIENTE CONDICIONES:

- 1- No se presente factura de compra del equipo o se manifestasen signos claros de alteración en los datos originales consignados en ella.
- 2- Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación
- 3- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado expuesto a la humedad, molada por algún liquido o sustancia corrosiva.
- 4- El desperfecto sea causado por baja tensión, instalación por un electricista no matriculado o conexión eléctrica deficiente del establecimiento en donde fue colocado el equipo.
- 5- Cuando el equipo haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Via Cheff Srl
- 6- Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Bajo lo expuesto, de ser valida la garantía, la reparación y/o reposición de componentes dañados y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la maquina será sin cargo para el cliente.

Nota: LA VISITA TECNICA A CUALQUIER ESTABLECIMIENTO NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA, EN CASO DE SOLICITARLA SERA CON CARGO ADICIONAL.

PROCESO DE SOLICITUD DE GARANTIA

- 1- Comunicarse vía WhatsApp +54 9 11 2763 9988 (solo mensajes)
- 2- Adjuntar factura de compra del equipo
- 3- Describir problema del equipo lo más detallado posible
- 4- Detallar Nombre de contacto y teléfono.
- 5- En caso de ser valida la garantía **se le brindara un día y horario** para acercar la maquina a nuestros talleres para proceder a la reparación.

Equipos de gran volumen: (SX40,SX50,OBM1080,OBY500,HORNOS DE PISO, SXL450.SXL500, WFF16B)

- 1- Comunicarse vía WhatsApp +54 9 11 2763 9988 (solo mensajes)
- 2- Adjuntar factura de compra del equipo
- 3- Describir problema del equipo lo más detallado posible
- 4- Detallar Nombre de contacto y teléfono.
- 5- En caso de ser valida la garantía **se le brindara un día y horario** para acercar la maquina a nuestros talleres para proceder a la reparación.
- 6- En caso de solicitar visita técnica al establecimiento, indicar Dirección, Localidad y horario de atención
- 7- Luego de realizar el **pago por anticipado** de la visita se le asignara día y horario de atención de nuestros técnicos.

Nota: LA VISITA TECNICA NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA, EN CASO DE SOLICITARLA SE TENDRA QUE ABONAR UN IMPORTE POR ANTICIPADO.

En caso de el equipo encontrarse en garantía, únicamente será abonado el valor de la visita.

En caso de no encontrarse el equipo en garantía, el valor de la visita técnica se descontará del presupuesto de reparación.

INDICE

PROCEDIMIENTOS DE GARANTIA DE MAQUINAS 2

INTRODUCCION:..... 5

DATOS TECNICOS:..... 6

INSTALACION Y APLICACIÓN 7

ADVERTENCIAS 8

FALLAS Y SOLUCIONES 8

DESGLOSE DE PIEZAS: 9

INTRODUCCION:

Gracias por elegir nuestra Cortadora de Pan. Este producto es un tipo de rebanador de pan multiusos que adopta una hoja que funcionará con rapidez, uniformidad y orden. Este equipo tiene una estructura elegante y simple, siendo sencillo de operar y su seguridad es bastante confiable.

Este cortador de pan será una excelente ayuda para panaderías, comedores y restaurantes.


DATOS TECNICOS:

Modelo	HK31
Voltaje	220V
Potencia	250W
Peso	44 kg
Dimensiones	650X740X780 mm
Numero de cuchillas	31 piezas
Separación de las cuchillas	12mm

INSTALACION Y APLICACIÓN

- La máquina debe colocarse en un lugar plano y seco antes de su uso.
- Verifique si la fuente de alimentación está conectada, recuerde que debe estar conectada a tierra antes de usar la máquina. Este equipo trabaja con un voltaje 220V y una frecuencia de 50 Hz.
- Cuando la máquina esté lista para funcionar, primero debe verificar si está conectada a la fuente de alimentación o no, luego encender la máquina para una operación de prueba, asegurarse de que no haya ningún comportamiento anormal antes de seguir y finalmente comenzar a utilizar.
- Presione el interruptor para apagar, coloque la comida que se procesará en la placa de alimentación de acero inoxidable, de modo que la comida se deslice automáticamente hacia el borde cortante. (Como se muestra en el Dibujo 1) Luego encienda la fuente de alimentación, los alimentos se irán cortando a través de la combinación de cuchillas.
- Después de su uso, apague el interruptor de encendido y saque la comida de la bandeja frontal.
- Después de su uso, se debe limpiar la placa de alimentación de acero inoxidable, la bandeja frontal y las cuchillas.

Advertencia especial: Cuando la máquina esté funcionando, manténgase alejado del soporte de cuchillas y de las cuchillas.



(1)


ADVERTENCIAS

- Al desmontar, mantener o mover la máquina, primero deténgala y desenchufe el cable de alimentación.
- Cuando limpie la máquina, no lave toda la máquina, solo limpie las piezas que sean necesarias y no sumerja la máquina en agua.
- Si la máquina sufre daños o presenta anomalías durante su uso, deténgala inmediatamente y comuníquese con el servicio técnico oficial.
- No permita que menores toquen la máquina.

FALLAS Y SOLUCIONES

Problema	Razón	Solución
El equipo no funciona al encender	No posee fuente de energia	Verifique que la Fuente de alimentación este bien conectada.
	El motor tiene fallas	Comuníquese con el proveedor de la marca.
El equipo se apaga repentinamente	1. Voltaje demasiado alto 2. El switch de encendido se quemo 3. El tiempo de trabajo de la maquina es demasiado larg	1 Verifique el interruptor de encendido 2 Solicite al servicio tecnico oficial cambiar el switch. 3 Detenga la maquina por un par de minutos y luego siga trabajando.

DESGLOSE DE PIEZAS:



Items	Numero de pieza	Descripcion	Nota
-------	-----------------	-------------	------

1	CS-QMBJ-019	Small Tray	
2	CS-QMBJ-027	Draw Bar #2	
3	CS-QMBJ-018	Cover	
4	CS-QMBJ-022	Salver	
5	CS-QMBJ-025	Bread Filler Board	
6	CS-QMBJ-035	Rear Draw Bar	2PC
7	CS-QMBJ-045	Fastness Handle	4PC
8	CS-QMBJ-037	Front Cover	
9	CS-QMBJ-015	Nylon Mandrel	2PC
10	CS-QMBJ-010	Fastness Seat	
11	CS-QMBJ-026	Draw Bar #1	
12	CS-QMBJ-028	Support Level #1	
13	CS-QMBJ-034	Side-Board Right	
14	GB820-85-M6X15	Hex Socket Head Cap Screw	Standard Parts (4PC)
15	CS-QMBJ-046	Horizontal Level	
16	CS-QMBJ-044	Fastness Handle 1	3PC
17	CS-QMBJ-048	Standing Foot	4PC
18	CS-QMBJ-047	Lever	2PC
19	CS-QMBJ-004	Large Wheel	
20	CS-QMBJ-006	Shaft of Large Wheel	
21	SC20-GB894-86	Axial Elastic Retaining Ring	Standard Part
22	HS6204Z	Bearing	$\Phi 47 \times \Phi 20 \times 14$ (4PC)
23	CS-QMBJ-003	Rotate Arm	
24	HS6201Z	Bearing	$\Phi 32 \times \Phi 12 \times 10$ (6PC)
25	CS-QMBJ-005	Eccentric Shaft	
26	A-700	Belt	
27	CS-QMBJ-017	Connect Bridge #1	
28	CS-QMBJ-014	Rotate Arm Shaft	
29	CS-QMBJ-008	Fastness Beard	
30	GB5780-86-M8X35	Bolt	Standard Parts (2PC)
31	GB6170-86-M8	Nut	Standard Parts (14 PC)
32	GB95-85-8-100HV	Plane Cushion	Standard Parts (10PC)
33	CS-QMBJ-001	Small Wheel	
34	CS-QMBJ-039	Electric Motor	
35	CS-QMBJ-042	Board of Motor	
36	CS-QMBJ-023	Front Tray	

37	GB5023.5-1997	Power Supply	3x0.75mm ² L=1850mm
38	CS-QMBJ-013	Eye Bolt	4PC
39	CS-QMBJ-029	Support Level 2	2PC
40	CS-QMBJ-030	Support Level 3	
41	CS-QMBJ-036-1	Support Board	2PC
42	CS-QMBJ-016	Connect Bridge 2	
43	CS-QMBJ-036-2	Support Bridge 2	3PC
44	CS-QMBJ-041	Switch Board	
45	CS-QMBJ-040	Switch of Power	
46	CS-QMBJ-002	Bearing Seat	2PC
47	CS-QMBJ-009	Handle	2PC
48	CS-QMBJ-043	Support Shaft and Pin for Knives	Quantities Depend on the Models
49	CS-QMBJ-012	Spring Rack	Quantities Depend on the Models
50	CS-QMBJ-020	Knives Set 2	
51	CS-QMBJ-007	Inclined Support	
52	GB6170-86-M12	Nut	Standard Parts (8PC)
53	CS-QMBJ-038	Side-Board	2PC
54	CS-QMBJ-032	Knives	Quantities Depend on the Models
55	CS-QMBJ-033	Side-Board Left	
56	CS-QMBJ-024	Top Cover of Rear	
57	CS-QMBJ-021	Knives Set 1	
58	CS-QMBJ-011	Spring	Quantities Depend on the Models
59	GB5780-86-M6X30	Bolt	Standard Parts (Quantities Depend on the Models)
60	CS-QMBJ-031	Pin Shaft	2PC
61	GB5780-86-M6X15	Bolt	Standard Parts (4PC)
62	CS-QMBJ-062	Support Lever #4	3PC
Note: The Parts without a number in the Railing are all One Piece			